



- ① NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP3 -S200 - C
- ② NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP1 -S200 - C
- Ⓜ V PŘÍPADĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DRŽENY ELEKTROMAGNETEM,  
V PŘÍPADĚ UZAVŘENÝCH DVEŘÍ BLOKOVÁNO ELEKTRICKÝM ZÁMKEM  
(PŘI POŽÁRU VŽDY ODBLOKUJE EPS)

POŽÁRNÍ UZÁVĚR DLE PŮVODNÍHO PBŘ

OBJEKT 5  
4.NP  
M 1:200