



- ① NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP3 -S200 - C
- ② NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30DP1 -S200 - C
- Ⓜ V PŘÍPADĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DRŽENY ELEKTROMAGNETEM,
V PŘÍPADĚ UZAVŘENÝCH DVEŘÍ BLOKOVÁNO ELEKTRICKÝM ZÁMKEM
(PŘI POŽÁRU VŽDY ODBLOKUJE EPS)

EI-SC
30D3+ POŽÁRNÍ UZÁVĚR DLE PŮVODNÍHO PBŘ

OBJEKT 5
5.NP
M 1:200