CELÝ PROSTOR VŘETENOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDE RESTAUROVÁN
STAVAJÍCÍ PODLAHU A ZÁKLOP SEJMOUT, PARKETY DEPONOVAT A RESTAUROVAT
ZJIŠTĚT STAV STAVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ CHEM. ROZBOREM
VYMĚNIT POŠKOZENÉ TRÁMY A OSTATNÍ NATŘÍT OCHRANNÝM NÁTĚREM A
PONECHAT NEBO NOVÝ STROP – POSOUZÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
NOVÝ STROP SE PROVEDE 100% V MÍSTNOSTECH NOVÉHO STAVU 3.22 A 3.23
DLE SONDY BUDE PROVEDENO POSOUZENÍ STROPŮ MÍSTNOSTÍ NOVÉHO STAVU 3.21 A 3.20
VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
VYBOURÁNÍ OKEN (včetně parapetů)
VYBOURÁNÍ OTVORU PRO HYDRANT
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU
VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚ PO CELÉ VÝŠCE BUDOVY
DEMONTÁŽ VIZ. POZNÁMKY
VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH STĚN
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PODCHYTIT STROPNÍ KONSTRUKCI
VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO SCHODIŠTĚ NA PODLAHU
VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO ŠIKMÉHO HLEDIŠTĚ – PLOCHA: 36,0M²
VYBOURÁNÍ STROPU
VYBOURÁNÍ PŘÍČKY
VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A OTVORU PRO DVEŘE
SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAVY
VÝPUSŤ
3.01 SCHODIŠTĚ +11,210
3.02 CHODBA +11,200
3.03 UMÝVÁRNA + WC +11,200
3.04 UMÝVÁRNA + WC +11,200
3.05 ŠATNA +11,200
3.06 KOUPELNA +11,200
3.07 CHODBA +11,220
3.08 POKOJ +11,200
3.09 POKOJ +11,210
3.10 POKOJ +9,060
3.11 +8,040
3.12 +11,210
Vitrolitové obklady stropu původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stěn původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stěn původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stropu původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stěn původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stěn původní, stav dobrý
Vitrolitové obklady stěn